










Tefal®

# ActiFry® GENIUS

						Folgende Schritte werden automatisch aktiviert		
			Zeit	Min. Zeit*	Max. Zeit*	1	2	3
Programm 1 <b>Pommes Frites</b> 	Zeit voreingestellt	31	21	40				
	Temperatur				160			
	Rührarm rotiert				ja			
Programm 2 <b>Panierte Snacks</b> 	Zeit voreingestellt	15	5	40				
	Temperatur				140	140		
	Rührarm rotiert				nein	ja		
Programm 3 <b>Snacks im Backteig</b> 	Zeit voreingestellt	20	5	40				
	Temperatur				140	140		
	Rührarm rotiert				nein	ja		
Programm 4 <b>Teig-taschen</b> 	Zeit voreingestellt	20	15	35				
	Temperatur				140	140		
	Rührarm rotiert				nein	ja		
Programm 5 <b>Fleisch- / Gemüse-bällchen</b> 	Zeit voreingestellt	20	10	45				
	Temperatur				100	140		
	Rührarm rotiert				nein	ja		
Programm 6 <b>Hähnchen</b> 	Zeit voreingestellt	22	15	30				
	Temperatur				160			
	Rührarm rotiert				ja			
Programm 7 <b>Wok</b> 	Zeit voreingestellt	25	5	50				
	Temperatur				100	140		
	Rührarm rotiert				nein	ja		
Programm 8 <b>Inter-nationale Gerichte</b> 	Zeit voreingestellt	25	5	50				
	Temperatur				100	125	140	
	Rührarm rotiert				nein	ja	ja	
Programm 9 <b>Desserts</b> 	Zeit voreingestellt	15	5	60				
	Temperatur				100	140		
	Rührarm rotiert				nein	ja		



\*Die voreingestellte Zeit kann für jedes Programm manuell geändert werden: Die abgebildete Taste drücken und mit + und - die Zeit anpassen.